



Met acclimatiseren wordt bedoeld dat de houten vloer aantal dagen moet wennen aan de luchtvochtigheid in de ruimte waar hij wordt gelegd. Dit wordt gedaan omdat hout nog iets kan werken.

Een houten vloer, een parket of een laminaat vloer moet altijd eerst in de ruimte acclimatiseren, om te voorkomen dat de vloer direct na het leggen zal gaan uitzetten of krimpen. Een massieve vloer zal altijd het sterkst reageren op temperatuurverschillen en luchtvochtigheid, daarom moeten deze vloeren langer acclimatiseren dan de andere vloeren.

Zit uw antwoord er niet tussen zie overige informatiebladen of bel ons.

**Tel: 030-2145298
Whatsapp: 06-38522420**