



De keuze voor een juiste ondervloer.

Als je een mooie houten of PVC vloer hebt uitgekozen, ben je er nog niet, je moet namelijk nog een ondervloer kiezen. En daar bestaan er heel wat van. Welke ondervloer je moet hebben, hangt van verschillende dingen af:

- Het soort vloer dat je gaat (laten) leggen;
- De (staat van de) constructievloer;
- De eisen die je nog meer stelt aan een ondervloer.

Wat dat laatste betreft, soms eist een vereniging van huiseigenaren of de woningbouwvereniging een goede geluidsisolerende ondervloer. Dat gebeurt regelmatig voor bovenwoningen en appartementen. Soms ook moet een ondervloer andere eigenschappen hebben, zoals een vocht-isolerende of brandvertragende werking.

ONDERVLOER VOOR EEN HOUTEN VLOER

ONDERVLOER VOOR EEN ZWEVENDE VLOER

De ondervloer voor een zwevende vloer ligt net als de vloer zelf los op de constructievloer. TrendVloeren verkoopt ondervloeren op rol en als platen. Ze hebben verschillende eigenschappen, in de showroom vertellen we je er alles over.

ONDERVLOER VOOR EEN VASTE VLOER

In sommige gevallen kun je een houten vloer direct op de ondervloer lijmen of spijkeren waarbij de spijker (brads) met een tackler in het hout word geschoten. Maar vaak wordt er een ondervloer gebruikt van spaanplaat, multiplex of MDF.

ONDERVLOER VOOR EEN PVC VLOER

Voor klik-PVC heeft TrendVloeren rubbercompound ondervloer die speciaal geschikt is voor click-PVC ook in combinatie met vloerverwarming.

ONDERVLOER EN VLOERVERWARMING

Als je vloerverwarming hebt of krijgt, zul je een aantal keuzes moeten maken. Niet elke vloer is even geschikt voor vloerverwarming. Echter heeft TrendVloeren tal van

houten en pvc vloeren welke perfect toegepast kunnen worden op vloerverwarming dit in combinatie lage warmteweerstand ondervloeren is de warmte opbrengst uitstekend. TrendVloeren informeert u hier uiteraard graag uitgebreid verder over in ons bedrijf.

VLOERVERWAMING & VLOERKOELING IN COMBINATIE MET EEN HOUTEN VLOER

Massief houten vloerdelen zijn isolerend en bovendien gevoelig voor een wisselende luchtvochtigheid en wisselende temperaturen. Daarom zijn houten vloerdelen geen goede combinatie met vloerverwarming. Heb je echter een moderne lage temperatuurverwarming die is ingesteld op geleidelijke en constante verwarming, dan is het niet onmogelijk echter heeft dit niet onze voorkeur.

Multiplank of lamelparket werkt veel minder dan massief hout. Daarom is vloerverwarming meestal geen probleem, zeker niet met een moderne vloerverwarmingsysteem. Indien uw vloerverwarming als hoofdverwarming functioneert is de keuze voor een houten een hele goede optie!

Zit uw antwoord er niet tussen zie overige informatiebladen of bel ons.

**Tel: 030-2145298
Whatsapp: 06-38522420**