



LEGWIJZER VAN EEN VISGRAAT VLOER.

Het leggen van een visgraat vloer van multiplank parket is een nauwkeurige en tijdrovende klus. Maar met wat geduld en concentratie én de leginstructie van TrendVloeren is deze vloer ook door een doe-het-zelver prima te leggen.

Naast onderstaande specifieke visgraat vloer informatie voor het zwevend leggen van een visgraat vloer, verwijzen wij je ook graag naar de legwijzer voor het eventueel [verlijmd leggen](#) of van een [visgraat vloer](#) en volg de aanwijzingen die van toepassing zijn voor de door jou gekozen legmethode. In onderstaande legwijzer voor een visgraat vloer gaan we uit van zwevend leggen, welke u deels ook als aanvulling op de verlijmd variant nodig zult hebben.

VOORBEREIDINGEN

- Laat visgraat houten vloerdelen enkele dagen tot een week acclimatiseren – met de verpakking open – in de ruimte waar hij komt te liggen, zo ‘went’ hij aan de luchtvochtigheid in die ruimte;
- Leg je vloer bij voorkeur bij een relatieve luchtvochtigheid van 50 à 60%. Dit is een gemiddelde waarde in Nederlandse woningen. Op die manier heb je later de minste kans op krimp of uitzetten. Als je bijvoorbeeld net een muur hebt gestukt, is de luchtvochtigheid veel hoger dan normaal. Jouw houten vloer neemt dan het vocht op en zet uit. Ga je deze planken leggen, dan zullen ze weer krimpen als de luchtvochtigheid weer normaal is geworden.
- Houd er rekening mee dat de vloer goed droog moet zijn en een vochtigheidsgraad van niet meer dan 1,8cm% bij een cement vloer mag hebben en 0,3cm% bij een anhydrietvloer.
- Een houten basisvloer mag maximaal 12% vocht bevatten. Losliggende delen dienen vast gezet te worden zodat er een solide harde basisvloer ontstaat.
- Zorg voordat je begint dat de vloer helemaal schoon, glad en leeg is.

HET UITZETTEN VAN DE HARTLIJN

- Bepaal waar de hartlijn komt. De hartlijn is het startpunt voor de eerste baan van de visgraat. De meest gunstige plek voor de hartlijn is de plaats waar je de langste baan kunt leggen zonder last te hebben van leidingen of hoeken.
- Boor aan beide uiteinden van de hartlijn een gaatje in de wand (nooit in de vloer, u kunt dan mogelijk een leiding raken) draai hier een schroef of een haakje in. De schroef of haak moet iets hoger zijn dan de dikte van de ondervloer plus de dikte van het visgraatparket.
- Leg de ondervloer en hou het haakje of de schroef hierbij vrij.
- Span een draad strak tussen de beide haakjes (schroef);
- Neem een paar verpakkingen visgraat multiplank. Deze bestaan uit linker- en rechterplanken (zie de R of de L aan de achterzijde van de delen). Houd ze goed uit elkaar, dat werkt het gemakkelijkst.
- Neem eerst een rechterdeel en breng lijm aan in de lange groef van de linkerzijde van de plank.
- Leg deze plank zo op de ondervloer dat de hartlijn over de bovenste punt van het rechterdeel loopt.
- Neem nu een linkerdeel en breng lijm aan in de lange groef van de rechterzijde van de plank.
- Schuif dit linker deel met de kopse kant in de belijmde lange groef van het rechterdeel. De spandraad loopt nu vanaf de bovenste punt van het rechterdeel over het rechterdeel naar de plaats waar de onderste punt van het linkerdeel uitkomt.
- De eerste omgekeerde V-vorm is gelegd.
- De volgende delen sluit je op deze basis aan. Daarvoor breng je steeds lijm aan in de lange groeven van de rechter- en linker delen en schuift de linker planken met de kopse kant in de lange groef van het rechterdeel.
- Volg zo de hele hartlijn tot je niet meer verder kunt zonder te zagen.
- Neem een pauze van ongeveer twintig minuten om deze baan te laten drogen.
- Ga nu verder met een nieuwe visgraat links of rechts van de eerste baan. Om te voorkomen dat de eerste baan verschuift, leg je er bijvoorbeeld pakken parket op. Doe dat heel voorzichtig want het is heel belangrijk dat de rij perfect onder de spandraad blijft liggen.
- Leg aan weerszijden van de eerste baan net zoveel banen tot je niet verder kunt zonder te moeten zagen.
- Haal de spandraad en de haakje en of schroeven weg.
- Nu komt het afmeten en op maat zagen van de passtukken. Begin met het afmeten aan de langste wandzijde, ongeveer halverwege deze wand. Meet de lengte van het passtuk af en houd rekening met een expansie ruimte van ongeveer 15 mm. Gebruik afstandsblokjes om deze afstand tot de muur aan te houden. Leg het eerste passtuk vast.
- Werk met de klok mee en meet en zaag alle delen nauwkeurig en verlijm ze tot de hele vloer bedekt is.

- Haal alle afstandsblokjes weg
- Als u de vloer heeft gelegd zult u de vloer dienen af te gaan werken met hardwax-olie. Schud/roer de olie goed voor u deze gaat gebruiken dit om de eventuele kleur pigmenten goed door de olie te mengen.
- Giet de hardwax-olie nu in een verfbak en breng de olie met een mohair of microvezel roller gelijkmatig aan op de vloer (maximaal 3 tot 4 rijen breed) alvorens u de olie met een 1 schijfsboenmachine met hieronder een bruine of witte boen pad gaat in poetsen.
- Nadat u de olie goed heeft in geboent adviseren wij u de olie welke niet door de plank is geabsorbeerd naar de volgende 3 a 4 rijen uit te boenen. En het reeds in geboende deel ligt na te wrijven met een plus vrije doek om overtollige olie te verwijderen. Op deze wijze gaat u door tot de gehele vloer een eerste laag heeft gekregen.
- De 2^e laag brengt u na minimaal 24 uur aan, echter brengt u dit maal de olie dunner aan en poest u de olie geheel uit tot de vloer deze volledig heeft geabsorbeerd het verbruik zal circa 60% tot 70% minder zijn dan bij de eerste laag.
- Belangrijk! De houten vloer kan na circa 24 uur licht belast worden en na minimaal 3 weken is de olie laag volledig uitgehard, waarna hij pas vocht bestendig zal zijn en u de vloer licht vochtig kunt gaan dweilen met onze natuurzeep geschikt voor geoliede houtenvloeren.

Zit uw antwoord er niet tussen zie overige informatiebladen of bel ons.

Tel: 030-2145298
Whatsapp: 06-38522420